

コード表

メーカー名	東芝	東芝	東芝	東芝	SONY	SONY	PANASONIC	PANASONIC
形式	NEC形式	NEC形式	NEC形式	NEC形式	SONY形式	SONY形式	家製協形式	家製協形式
機種	テレビ	BDレコーダ	BDレコーダ2	BDレコーダ3	テレビ	CD/MD	テレビ	VHS
カスタムコード	40BF	45BC	45B6	45B9	-	-	0220	0220
電源	12	12	12	12	9500	9507	80003DBD	90003DAD
1ch	01				8000		80001090	
2ch	02				8100		80001191	
3ch	03				8200		80001292	
4ch	04				8300		80001393	
5ch	05				8400		80001494	
6ch	06				8500		80001595	
7ch	07				8600		80001696	
8ch	08				8700		80001797	
9ch	09				8800		80001898	
10ch	0A				8900		80001999	
11ch	0B				8A00		80001A9A	
12ch	0C				8B00		80001B9B	
音量アップ	1A				9200		800020A0	
音量ダウン	1E				9300		800021A1	
再生		13	13	13				90000A9A
停止		16	16	16				90000090
メニュー	27	46	46	46	E000			
↑	3E	C0	C0	C0	F400			
↓	3F	C8	C8	C8	F500			
→	5B	C4	C4	C4	B300			
←	5F	CC	CC	CC	B400			
決定	3D	44	44	44	E500			
入力切替(↓)	0F				A500			
入力切替(↑)	3A							
動作確認							未確認	

この表に無い機器は、http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/diy/arduino/ir_tester.html 等を参考に、ご自分で取得してください

回路図

